

# とりの角出し つの太郎 取り付け方法

<p>【セット内容】(片側サイド1個用の例)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 差し込み棒 1個</li> <li>● 棒受け 1個</li> <li>● 蝶ビス・ナット 各1個</li> <li>● ナット・ワッシャー・スプリング・リベットナット 各4個</li> <li>● 共色(塗料剥がれ時の補修用)</li> </ul>		<p>【準備するもの】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ドリル</li> <li>● ハンドナッター(8mm)</li> <li>● レンチ(13mm)</li> <li>● マジックペン</li> </ul>	
---	--	--	---

**取り付け方法** ※車体に穴を開ける前に、必ず製品(棒受け)の穴と車体取付け位置が合うか確認して下さい。  
 ※ハイルーフ車(スーパーキャリー・ハイゼットトラックジャンボ含)は取付け不可。(「つの太郎ミニ」は取付け可)

<p>【サイド用】</p>  <p>① 純正の角の内側に差し込み棒がくるよう棒受けを合わせ、マジックで印をつける。</p>	<p>【センター用】</p>  <p>② センター用場合は、とりの好みの位置に垂直に棒受けを合わせ、マジックで印をつける。</p>	 <p>③ 印を付けた箇所に、ドリルで穴を開ける。(下穴径11.0~11.2mm)</p>
 <p>④ リベットナットを取り付ける。</p>	 <p>⑤ ビスで固定する。</p>	 <p>⑥ 差し込み棒を装着し、完成</p>

<p>【使用時】</p>  <p>【使用時】          差し込み棒を棒受けに差し、装着          ※ 使用時の高さは、地上より約195cmです。          お好みの高さに調整(切断)してご使用ください。</p>	<p>【収納時】</p>  <p>【収納時】          差し込み棒を逆向けに装着          ※ 収納時は純正の角よりも低く収納でき、邪魔になりません。</p>	 <p>あそび調整</p> <p>棒と受けの間にあそびがあるため、走行時にガタつき音が発生する場合があります。気になる方は、付属の蝶ネジを取り付けてあそび調整してください。</p>
--	---	---

**注意事項**

- 工程③は、小さい径(3mm位)から大きい径へと順にドリル刃を変えながら穴を開けてください。
- 完全手作りの為、ビスの位置など多少の誤差が発生する場合がございますのでご了承ください。
- 補修用塗料を使用している為、輸送時やビスの締め付け時等に、塗装やシーリングの割れ、剥げ、傷などが発生する場合があります。気になる場合は、同梱している共色を筆やエアージェットなどで塗り、補修してください。(エアージェットを使用する場合は、共色とウレタンシンナーを1:1の割合で希釈してご使用ください。)
- 製品色は、オートカラー標準配合に基づくものです。車輛の製造場所や製造年月により、色合いが異なる場合があります。
- 塗料のトラブルによる返品は、一切受け付けておりません。
- 積載物によりルーフに傷やへこみが発生する恐れがありますので、使用時には必ず走行前に安全確認をしてください。
- 積載物は必ずロープで縛り、落下防止措置を取ってください。必要に応じて、とりの上部に木材やゴム製プロテクターを取り付け、滑り防止措置を施して下さい。
- 本製品を取り付け後のトラブルに関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。



〒601-8343  
 京都市南区吉祥院稲葉町 8  
 TEL 075-681-7868 / FAX 075-681-7864  
<https://www.hybridcoat-zero.com>